

U.S. & INTERNATIONAL PATENTS PENDING  
BREVETS AMÉRICAINS ET INTERNATIONAUX EN INSTANCE  
PATENTES AMERICANAS E INTERNACIONALES EN TRÁMITE

# BaBylissPRO®

sensor dryer  
séchoir avec capteurs  
secador con sensores

1875 watt brushless motor  
pistol grip hair dryer

séchoir à poignée pistolet  
avec moteur sans balais de 1875 watts

secador de pistola  
con motor sin escobillas de 1875 vatios

# Dryer Instructions/ Styling Guide

FOR PROFESSIONAL USE

# Guide d'utilisation et de coiffure

POUR USAGE PROFESSIONNEL

# Instrucciones/ Guía de peinado

PARA USO PROFESIONAL

Model/Modèle/Modelo BCI800UC

For your safety and continued enjoyment of this product,  
always read the instruction book carefully before using.

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité beaucoup de  
satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,  
siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

## ENGLISH

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**


**KEEP AWAY FROM WATER!**

**DANGER** – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

**WARNING** – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to place of purchase for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert objects into an opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Air outlet grill and attachments may be very hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while operating.

14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. To prolong the life of the dryer, keep filters clear of hair and dust.
16. Do not use with a voltage converter.
17. **Warning:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. 
18. When the hair dryer is used in a bathroom, unplug it after use, since the proximity of water presents a hazard even when the hair dryer is switched off.
19. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional or household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### LIGHT PRESSURE RESPONSE (LPR) TECHNOLOGY

LPR technology with dual sensors on either side of the pistol-grip housing pauses airflow at the lightest touch. Engage the sensors activation button to activate LPR technology and pause airflow automatically when placing the dryer on any surface, or disengage it to use the dryer with uninterrupted airflow. Control airflow without repositioning your grip, free your hands for sectioning, or place dryer on counter to pause and conserve energy. For seamless styling, the cold shot feature is integrated into the temperature settings.



hands-free hold



place and pause



pro-grip

# IMPORTANT

## 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

# IMPORTANT SAFETY PLUG INSTRUCTIONS

This hair dryer is equipped with an auto monitoring ALCI safety plug.

**READ AND SAVE THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN A SEPARATE LEAFLET.**

## STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair well with superior-quality shampoos, conditioners, and finishing products.

## DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with your styling brush, direct hot air through one section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.

3. To avoid overdrying and possible damage to hair or skin, do not concentrate heat on one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with cooler air.
6. This dryer includes a concentrator attachment. Use the attachment when you need drying power in a small area (such as a curl or a wave), or when you want to relax curly hair.

## BRUSHLESS MOTOR TECHNOLOGY

While regular dryer motors use carbon brushes that wear out over time, causing the motor to stop working, the brushless motor uses magnets and electronics that do not wear out. This extends the life of the dryer by up to 5x\* and achieves far greater energy efficiency and air velocity for dramatically reduced drying time. All the power with less weight and noise.

## CARBON IONIC TECHNOLOGY

Carbon Ionic Technology offers many benefits for styling hair. Clouds of negative ions neutralize the positive charge on flyaway, frizzy hair, eliminating static electricity and helping to reduce frizz by up to 75%\*\*; leaving hair smooth, shiny and healthy looking. Stable temperatures help to eliminate hotspots while maintaining even heat distribution, resulting in less damage and superior styling.

*\*When compared to standard AC motor hair dryer models*

*\*\*When compared to hair dryers with natural ion generation*


**THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR USE BY  
LICENSED COSMETOLOGISTS**

## GET TO KNOW YOUR HAIR DRYER

### Model BCI800UC

1875 watt, long-life,  
brushless motor

light pressure response technology  
on both sides of dryer



pistol-grip design with  
removable rear filter

cold • warm • hot  
off • low • high

durable strain relief  
with hanging loop

sensors  
activation button

true ion generator emits millions  
of negative ions to reduce frizz,  
leaving hair shiny and smooth

carbon-infused grill

professional-length 9 ft. fabric cord



straightening pic, concentrator nozzle and diffuser included

### BODY & VOLUME

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, gently toss head back and brush hair into place.



### STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super-straight look. Using a large, round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.



### MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair in a cupping motion while using the diffuser attachment.



### select your setting

speed/temp.	hair type
low	delicate, thin, or easy-to-style hair
low/warm	average to thick or treated hair
high/hot	thick, coarse or hard-to-style hair
cold	sets style in place for all hair types



This message about...

**G**ROUND

**F**AULT

**C**IRCUIT

**I**NTERRUPTERS

...can save a life!

**IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM,  
INSTALL A GFCI\* NOW!**

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

**WHY DO YOU NEED A GFCI?**



Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is off. A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

**A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!**

*\*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the flow of electricity.*

# USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. The dryer must be kept clean for proper operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a damp cloth only.

**Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat.** If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, turn the dryer off, unplug the cord, and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

## CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to place of purchase or an authorized BaBylissPRO service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

## STORAGE – IMPORTANT

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

# FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



## SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

**Brand:** BaBylissPRO®

**Model No.:** BCI800UC

**Description:** Hair Dryer

**Responsible Party:** Conair LLC  
1 Cummings Point Road  
Stamford, CT 06902  
(203) 351-9000

**Standards:** FCC Part 15 Subpart B,  
ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**DATE OF ISSUE:** 03/03/2021

## HASSLE-FREE 5-YEAR WARRANTY (U.S. ONLY)

This warranty is available only to consumers who purchase products directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners or consumers who purchase from unauthorized BaBylissPRO resellers.

BaBylissPRO will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials and was purchased directly from BaBylissPRO or an Authorized BaBylissPRO Reseller.

Your ultimate satisfaction in BaBylissPRO products is our goal so if your item should fail within the generous warranty period, we will repair it and or if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label email us at <https://babylisspro.com/warranty-page>. Or call our toll free customer service department at 800-326-6247 to speak with a representative.

In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

## **SERVICE CENTER**

### **BaBylissPRO**

Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307  
1-800-326-6247  
www.babylisspro.com

## **LIMITED 5-YEAR WARRANTY (CANADA ONLY)**

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure. Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within 60 months from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase. If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following: 1) your dated sales slip; 2) a precise description of the defect; 3) your complete return

address and daytime phone number; and, 4) a \$10 money order for postage and handling. Please return your defective appliance to:

## **ATTN: BABYLISSPRO CANADA SERVICE CENTER**

### **Conair Consumer Products ULC**

100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender. For questions regarding this product, you may call BaBylissPRO Canada's Service Centre at: 1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

©2023 Distributed by BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

22BA082717

IB-17592A

## FRANÇAIS

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

**TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !**

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.**


**GARDER LOIN DE L'EAU !**

**DANGER** — Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint. Pour réduire le risque de blessures ou de mort par électrocution :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.**
2. Ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement ; **ne pas tenter de le rattraper.**

**AVERTISSEMENT** — Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Une fois branché, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
3. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
4. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, après qu'il est tombé, s'il est abîmé ou après qu'il est tombé dans l'eau ;** le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.
5. Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**
6. Ne pas obstruer les orifices de ventilation de l'appareil, ni placer celui-ci sur une surface molle, telle qu'un lit ou un divan, où ils pourraient se boucher. Vérifier que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des peluches, cheveux ou autres saletés.
7. Ne pas utiliser l'appareil en dormant.
8. Ne jamais rien insérer ni laisser tomber dans les ouvertures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge électrique.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres zones sensibles.

12. **La grille de sortie d'air et les accessoires peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation ; les laisser refroidir avant de les manipuler.**
13. Ne poser l'appareil sur aucune surface pendant le fonctionnement.
14. Garder les cheveux éloignés de l'appareil et de orifices de ventilation pendant l'utilisation.
15. Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil, nettoyer le filtre régulièrement.
16. Ne pas utiliser l'appareil avec un convertisseur de tension.
17. **Avertissement** : Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau. 
18. Débrancher l'appareil après usage, tout spécialement s'il est utilisé dans une salle de bain. La proximité de l'appareil avec l'eau peut entraîner des risques pour l'utilisateur, même lorsque celui-ci est éteint.
19. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA (max) sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demander conseil à un électricien.
20. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### RÉPARATION DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation disposent de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Ils ne sont pourvus d'aucun dispositif de mise à la terre et aucun dispositif de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. La réparation d'un appareil à double isolation est délicat et exige une bonne connaissance du système. Pour cette raison, il ne devrait être effectué que par un technicien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces d'origine.

## DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel ou domestique. Brancher l'appareil sur courant alternatif (60 Hz) uniquement. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec un courant de 125 V AC. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, la retourner. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais essayer de contrer cette mesure de sécurité.

## TECHNOLOGIE DE RÉPONSE À UNE PRESSION LÉGÈRE (RPL)

La technologie RPL consiste en deux capteurs, un de chaque côté du boîtier, qui interrompent automatiquement le débit d'air au plus léger contact. Appuyez sur le bouton d'activation du capteur pour activer la fonction RPL ; le débit d'air s'arrêtera automatiquement si vous posez l'appareil. Relâchez le bouton pour désactiver la fonction LRP ; l'appareil fonctionnera en continu, sans que le débit d'air ne s'interrompe. Contrôlez le débit d'air sans avoir à bouger la main, libérez vos mains pour séparer des mèches ou placez le séchoir sur le comptoir pour faire une pause et économiser l'énergie. Pour un plus grand confort d'utilisation, la fonction "air froid" est intégrée aux réglages de chaleur.



mains libres



posez pour pauser



prise professionnelle

## IMPORTANT

### GUIDE D'UTILISATION DES APPAREILS DE 1875 WATTS

Utiliser cet appareil sur le même circuit que d'autres appareils électriques peut faire griller un fusible ou faire sauter un disjoncteur de 15 ampères. **Ne JAMAIS remplacer un fusible par un d'une capacité supérieure à celle du circuit ; cela pourrait présenter un risque d'incendie.**

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AU SUJET DE LA PRISE

Cet appareil dispose d'une prise à disjoncteur différentiel automatique.

**LIRE ET CONSERVER LES INSTRUCTIONS FOURNIES DANS LE FEUILLET JOINT.**

### MODE D'EMPLOI

Un style soigné commence par une bonne coupe de cheveux, bien entretenue. Prenez toujours soin de vos cheveux, en utilisant des shampooings, des produits de soin et des produits de finition de qualité supérieure.

### RUDIMENTS DU SÉCHAGE

1. Laver et revitaliser les cheveux à l'aide des produits de votre choix. Rincer abondamment. Essorer les cheveux à la serviette. Diviser les cheveux en sections uniformes. Sécher chaque section à l'aide du séchoir et d'une brosse. Déplacer le séchoir lentement et régulièrement des racines jusqu'aux pointes, en dirigeant l'air chaud vers les cheveux, pas le cuir chevelu.
2. Veiller à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués par des cheveux durant le séchage.
3. Pour éviter d'abîmer les cheveux, ne pas concentrer la chaleur sur un point fixe pendant une période prolongée ; déplacer le séchoir constamment.
4. Pour effectuer des retouches rapides entre les shampooings, humecter les cheveux à l'aide d'un vaporisateur puis passer au brushing.

- Lorsque vous utilisez le séchoir pour boucler ou onduler les cheveux, sécher les cheveux presque complètement en utilisant le réglage chaud, puis terminer le séchage en utilisant de l'air froid.
- Ce séchoir inclut une buse. Utiliser la buse lorsque vous avez besoin d'une certaine puissance de séchage sur une petite zone, comme une boucle ou une ondulation, ou pour lisser les cheveux.

### MOTEUR SANS BALAIS

Les moteurs conventionnels sont dotés de balais de carbone qui s'usent avec le temps, provoquant la mort du moteur. Le moteur sans balais de cet appareil utilise des aimants et des composants électroniques qui ne s'usent pas. Cette technologie prolonge la durée de vie du séchoir jusqu'à 5 fois\*, le rend beaucoup plus écoénergétique et réduit considérablement le temps de séchage grâce à un débit d'air plus élevé. Le moteur sans balais offre un maximum de puissance, avec un moindre poids et moins de bruit.

### TECHNOLOGIE IONIQUE AU CARBONE

La technologie ionique au carbone offre de nombreux avantages. Les ions négatifs neutralisent la charge positive des cheveux frisottés, éliminant l'électricité statique et aidant à réduire les frisottis jusqu'à 75 %\*\*. Résultat : des cheveux brillants, soyeux et éclatants de santé. Les températures stables et une distribution uniforme de la chaleur aident à éliminer les "points chauds", pour moins de dommages et des résultats supérieurs.

\*En comparaison avec les séchoirs équipés d'un moteur AC

\*\*En comparaison avec les séchoirs avec source naturelle d'ions

**CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU POUR  
LES COIFFEURS PROFESSIONNELS**

## FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SÉCHOIR

### Modèle BC1800UC



## CORPS ET VOLUME

Pour donner du corps et du volume aux cheveux, pencher la tête vers l'avant pendant le séchage. Diriger l'air vers les racines pour les décoller au maximum. Lorsque les cheveux sont secs, relever la tête et coiffer les cheveux.



## LISSAGE

Diviser les cheveux en sections uniformes. Étirer chaque section à l'aide d'une grosse brosse ronde d'environ 2 po (5 cm) de diamètre, en recourbant légèrement les pointes vers l'intérieur à mesure que vous séchez les cheveux.



## ONDULATIONS

Pour créer des vagues d'aspect naturel facilement, saisir les cheveux avec les "doigts" du diffuseur à mesure que vous les séchez.



### Guide de vitesse/chaueur

vitesse/chaueur	type de cheveux
low (basse)	Cheveux fragiles, fins ou dociles
low/warm (basse/tiède)	cheveux normaux à épais ou traités
high/hot (haute/chaude)	Cheveux épais, rêches ou résistants
cold (air froid)	Fixe la coiffure ; tous les types de cheveux



Ce message au sujet des...

**D**ISJONCTEURS

**D**IFFÉRENTIELS

...peut sauver une vie !

## SI VOUS UTILISEZ VOTRE SÉCHOIR DANS LA SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE\* DÈS MAINTENANT !

Votre électricien peut vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux – un système amovible qui se branche sur une prise électrique ou un disjoncteur différentiel permanent qu'il installera. Le Code Électrique National exige maintenant que les salles de bain, garages et extérieurs des nouvelles constructions soient équipés de disjoncteurs de fuite à la terre.

## POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN D'UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE ?



L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Si votre appareil tombe à l'eau alors qu'il est branché, cela peut provoquer un choc électrique pouvant être fatal...même s'il est éteint. Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre offre une protection supérieure.

**Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre peut vous sauver la vie ! Son prix en vaut la peine. Installez-en un dès maintenant !**

*\*Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre est un dispositif sensible qui interrompt immédiatement le flux d'électricité en cas de perte de courant.*

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Cet appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Pour assurer un fonctionnement optimal, il faut simplement le maintenir propre. Lorsque vous devez nettoyer l'appareil, le débrancher, le laisser refroidir, puis nettoyer la poussière et les résidus qui se trouvent dans les entrées d'air à

l'aide d'une petite brosse ou de l'accessoire de votre aspirateur. Essuyer le boîtier de l'appareil à l'aide d'un linge légèrement humide.

**Le moteur surchauffera si les orifices de ventilation de l'appareil sont obstrués ou bloqués.** En cas de surchauffe, un dispositif de sécurité automatique éteint l'appareil ou coupe la chaleur pour éviter tout dommage ou toute blessure. Si votre appareil s'éteint ou arrête de produire de la chaleur, l'éteindre, le débrancher et le laisser refroidir de 10 à 15 minutes avant de le remettre en marche. Vérifier que les orifices de ventilation sont propres.

## MISE EN GARDE

Veiller à ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne pas l'enrouler autour de l'appareil ; des dommages au point de flexion pourraient causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. **Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.**

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, rapporter l'appareil au magasin où vous l'avez acheté ou l'envoyer à un service après-vente BabyLissPro autorisé uniquement. Ne pas essayer de le réparer.

## RANGEMENT – IMPORTANT

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, le débrancher et le garder dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants. Ne pas enrouler pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Le laisser pendre ou reposer librement en vous assurant que le point de flexion avec l'appareil est bien droit.



## DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

**AVERTISSEMENT** : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE** : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence (RF). S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
2. Éloigner l'appareil du poste récepteur.
3. Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
4. Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

**Marque** : BaBylissPRO®

**Modèle** : BCI800UC

**Description** : Séchoir

**Partie responsable** : Conair LLC  
1 Cummings Point Road  
Stamford, CT 06902  
(203) 351-9000

**Normes** : Normes de la FCC, Section 15, sous-section B,  
ANSI C63.4-2014

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

**DATE D'APPROBATION** : 03/03/2021

## **GARANTIE SANS COMPLICATION DE 5 ANS (VALABLE AUX É.-U. UNIQUEMENT)**

Cette garantie est valable uniquement pour les consommateurs ayant acheté ce produit directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO. Sauf disposition contraire de la loi applicable, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ou autres consommateurs/acheteurs commerciaux, ni aux propriétaires/consommateurs ayant acheté ce produit auprès de revendeurs non autorisés par BaBylissPRO.

BaBylissPRO réparera ou remplacera (à sa discrétion) ce produit sans frais, si au cours des 60 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication, et s'il a été acheté directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO.

Votre satisfaction maximale est notre priorité. Si ce produit BaBylissPRO tombe en panne pendant la généreuse période de garantie, nous le réparerons ou si nécessaire, le remplacerons, sans aucun frais pour vous. Pour obtenir une étiquette de retour, veuillez nous envoyer un courriel en vous rendant à <https://babylisspro.com/warranty-page>. Ou appelez notre service à la clientèle sans frais au 800-326-6247 pour parler à un représentant.

En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication. **TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 60 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.** Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. **BABYLISPRO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE**

**DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.** Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages particuliers, indirects ou consécutifs ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

### **SERVICE APRÈS-VENTE**

#### **BaBylissPRO**

Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307  
1-800-326-6247  
[www.babylisspro.com](http://www.babylisspro.com)

## **GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS (VALABLE AU CANADA UNIQUEMENT)**

BaBylissPRO Canada est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant. Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication dans les 60 MOIS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à BaBylissPRO Canada,

s'il est accompagné d'une preuve d'achat. Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à BaBylissPRO Canada, il doit être accompagné : 1) de votre reçu de caisse daté; 2) d'une description précise du problème; 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention. Veuillez retourner l'appareil défectueux à :

**ATT. : CENTRE DE SERVICE BABYLISPRO CANADA**

**Conair Consumer Products ULC**

100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur. Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service BaBylissPRO Canada au : 1-800-363-0707 ou écrivez à [customerservice@dannyc.com](mailto:customerservice@dannyc.com).

©2023 Distribué par BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

22BA082717

IB-17592A

## ESPAÑOL

### MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

**¡MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!**

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.**

**¡MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA!**

**PELIGRO** – Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No use el aparato en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no intente alcanzarlo en el agua.**

**ADVERTENCIA** — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.**
2. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante.
4. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída al agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
6. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No use este producto en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No use un cable alargador/de extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. **La rejilla de salida de aire y los accesorios pueden ponerse muy calientes durante el uso; permita que se enfrien antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie durante el funcionamiento.
14. Mantenga el cabello alejado del aparato y de los orificios de ventilación durante el uso.
15. Para prolongar la vida útil del aparato, mantenga el filtro de aire libre de cabellos, polvo y elementos similares.
16. No use este aparato con un convertidor de voltaje.
17. *Advertencia:* No use el aparato cerca de tinas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
18. Desenchufe el aparato después del uso, especialmente si lo usa en el cuarto de baño, ya que la proximidad del agua presenta riesgos para el usuario, incluso cuando el aparato está apagado.
19. Para más protección, se recomienda instalar un interruptor diferencial (también conocido como RCD o dispositivo diferencial residual) con corriente residual nominal que no exceda 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su electricista.
20. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No permita que los niños jueguen con este aparato.



**GUARDE ESTAS  
INSTRUCCIONES**

## REPARACIÓN DE LOS APARATOS CON AISLAMIENTO DOBLE

El aislamiento doble elimina la necesidad de usar un cable de alimentación de tres conductores (incluso uno de puesta a tierra) y de tener que conectar el aparato a tierra. Los artefactos con aislamiento doble no tienen conexión a tierra y no deben ser equipados con un medio de conexión a tierra. La reparación de un aparato con aislamiento doble requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizada solamente por un técnico de servicio calificado. Además, los repuestos deben ser idénticos a las piezas originales.

## INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato ha sido diseñado para uso profesional o doméstico. Úselo solamente con corriente alterna (50–60 Hz). Los aparatos estándares están diseñados para funcionar con corriente nominal.

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, invértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

## REPARACIÓN DE LOS APARATOS CON AISLAMIENTO DOBLE

El aislamiento doble elimina la necesidad de usar un cable de alimentación de tres conductores (incluso uno de puesta a tierra) y de tener que conectar el aparato a tierra. Los artefactos con aislamiento doble no tienen conexión a tierra y no deben ser equipados con un medio de conexión a tierra. La reparación de un aparato con aislamiento doble requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizada solamente por un técnico de servicio calificado. Además, los repuestos deben ser idénticos a las piezas originales.



manos libres



colocar para pausar



agarre profesional

## IMPORTANTE

### GUÍA DE USO DE LOS SECADORES DE 1875 VATIOS

Usar este aparato en el mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el disyuntor/interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito; esto podría provocar un incendio eléctrico.**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ACERCA DEL ENCHUFE

Este aparato cuenta con un enchufe equipado con un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) automático.

**LEA Y CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS EN EL FOLLETO ADJUNTO.**

## GUÍA DE PEINADO

La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champús, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

## FUNDAMENTOS DEL SECADO

1. Lave y acondicione el cabello con los productos deseados. Enjuague bien. Séquelo suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en secciones. Seque el cabello usando simultáneamente el secador y un cepillo. Coloque el cepillo debajo de cada sección de cabello y dirija el flujo de aire caliente hacia la parte superior del cabello. Mueva el cepillo y el secador lenta y simultáneamente hasta las puntas. Dirija el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo.
2. Mantenga los orificios de ventilación del aparato sin obstrucciones y libres de cabello durante el uso.
3. Para no dañar el cabello o la piel, no concentre el flujo de aire en una sección solamente; mueva el secador constantemente.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de secarlo.

5. Cuando use el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo, usando un ajuste de calor más alto, y luego termine de peinar el cabello usando un ajuste de calor más bajo.
6. Este secador incluye un concentrador de aire. Úselo cuando necesite secar rápidamente una sección pequeña, tal como un rizo o una onda, o para alisar el cabello.

## MOTOR SIN ESCOBILLAS

A diferencia de los motores ordinarios equipados con escobillas (también conocidas como “carbones”) que se desgastan con el tiempo, haciendo que el motor deje de funcionar, el motor sin escobillas usa imanes y componentes electrónicos que no se desgastan. El motor sin escobillas extiende la vida del secador hasta 5 veces\*, mejora su eficiencia energética, y produce un flujo de aire más potente, reduciendo significativamente el tiempo de secado. Proporciona máxima potencia, con menos peso y ruido.

## TECNOLOGÍA IÓNICA SIN CARBONO

La tecnología iónica con carbono brinda muchas ventajas. Los iones negativos neutralizan la carga positiva en el cabello con frizz, eliminando la estática y ayudando a reducir el frizz hasta en un 75 %\*\*, para proporcionar resultados brillantes, sedosos y con un aspecto saludable. Las temperaturas estables y la distribución uniforme del calor ayudan a eliminar los “puntos calientes” para reducir los daños y obtener resultados superiores.

*\*En comparación con los secadores equipados con motor AC*

*\*\*En comparación con los secadores con fuente natural de iones*

**ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO  
PARA LOS PELUQUEROS PROFESIONALES**

## FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

### Modelo BC1800UC



peine alisador, concentrador de aire y difusor de aire incluidos

### CUERPO & VOLUMEN

Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia abajo durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia la raíz para obtener más cuerpo. Cuando el cabello esté seco, enderece la cabeza y péñese en la forma deseada.



### ALISADO

Para conseguir resultados súper lisos, trabaje sección por sección. Estire cada sección con un cepillo redondo grande de aprox. 2 in (5 cm) de diámetro, doblando ligeramente las puntas hacia dentro mientras seca.



### ONDULADO

Para crear ondas despeinadas de apariencia natural, agarre suavemente el cabello con los "dedos" del difusor de aire mientras lo seca.



### esija el ajuste deseado

velocidad/calor	tipo de cabello
low (bajo)	cabello delicado, fino o dócil
low/warm (bajo/tibio)	cabello normal a grueso, o tratado
high/hot (alto/caliente)	cabello espeso, grueso o resistente
cold (aire frío)	fija el peinado (todo tipo de cabello)



Este mensaje sobre los...

**G**ROUND

**F**AULT

**C**IRCUIT

**I**NTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de  
falta a tierra)

...puede salvar una vida.

**¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA\* AHORA!**

Su electricista le puede ayudar a decidir qué sistema elegir: Un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

**¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA?**



La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...aunque el interruptor esté en la posición de apagado. Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

**¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... instale uno ahora mismo!**

*\*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.*



# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este secador requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de los orificios de ventilación con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio.

**El secador se recalienta si los orificios de ventilación están obstruidos o tapados.** Si esto sucede, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Compruebe que los orificios de ventilación están limpios.

## PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para comprobar que no está dañado. **Interrumpa el uso inmediatamente si el cable está visiblemente dañado, o si el aparato deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados, o si el aparato no funciona correctamente, devuélvalo a un centro de servicio autorizado; no intente repararlo.

## ALMACENAMIENTO – IMPORTANTE

Después del uso, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato; permita que cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

## AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

**ADVERTENCIA:** Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se

recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
3. Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
4. Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

**Marca:** BaBylissPRO®

**Modelo:** BC1800UC

**Descripción:** Secador de cabello

**Parte responsable:** Conair LLC

1 Cummings Point Road  
Stamford, CT 06902  
(203) 351-9000

**Normas:** Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI  
C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**FECHA DE APROBACIÓN:** 03/03/2021

## GARANTÍA SIN COMPLICACIONES DE 5 AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. SOLAMENTE)

Esta garantía es válida solo para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por BaBylissPRO.

BaBylissPRO reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales, y si fue directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO.

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad así que si este producto BaBylissPRO falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución envíenos un correo electrónico, visitando <https://babylisspro.com/warranty-page>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 800-326-6247, para hablar con un representante.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.**

Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. **BABYLISPRO**

**NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

### **CENTRO DE SERVICIO**

#### **BaBylissPRO**

Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307  
1-800-326-6247  
www.babylisspro.com

### **GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS (VÁLIDA EN CANADÁ SOLAMENTE)**

BaBylissPRO Canada es el distribuidor exclusivo de este producto en Canadá. Ofrecemos la siguiente garantía para este aparato profesional. Guarde su recibo de compra; es su prueba de compra y su garantía. La garantía siguiente no es válida en caso de abuso, mal uso, alteraciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas. Antes de devolver el producto defectuoso, por favor, lea las condiciones de garantía que figuran en este folleto. Si este producto resulta ser defectuoso dentro los 60 meses después de la fecha de compra, será reemplazado sin cargo por el distribuidor o por BaBylissPRO Canada, siempre que usted tenga una prueba de compra. Devuelva el producto defectuoso al centro de servicio BaBylissPRO Canada indicado a continuación, junto con lo

siguiente: 1) El recibo de compra con fecha; 2) La descripción exacta del problema; 3) Su dirección completa y número de teléfono de día; y 4) Un giro postal de 10 \$ CA para los gastos de envío y manejo. Por favor devuelva el producto defectuoso a:

### **ATT.: BABYLISSPRO CANADA SERVICE CENTER**

#### **Conair Consumer Products ULC**

100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Esta garantía solamente es válida para los residentes del Canadá. Los productos enviados desde fuera del Canadá no serán reparados y no serán devueltos al remitente. Si tiene preguntas, llame al centro de servicio de servicio BaBylissPRO Canada al 1-800-363-0707, o envíe un correo electrónico a [customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

©2023 Distribuido por BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

22BA082717

IB-17592A