

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING**  
**KEEP AWAY FROM WATER**

**DANGER** — To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or taking a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**

**WARNING** — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.

3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by BabylissPro.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol ( spray ) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this appliance.
12. Do not touch heat sink that hold rollers, as they will be hot.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## OPERATING INSTRUCTIONS

### How to Operate your Hot Rollers:

1. Place hot rollers on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet (120V). This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

2. Once plugged in, turn the unit on by sliding the switch to the "ON" position. The rollers will heat up quickly. (please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instruction).
3. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. Once the rollers are hot, you can begin setting your hair. Heat sensor changes to white when ready to use. Allow rollers to heat longer for tighter curls. Never leave your hot rollers on and unattended. Always unplug the hot rollers

when not in use. Allow the hot rollers to cool down after use, and store in a safe place.


4. Hair should be clean and dry or slightly damp – never wet when setting.

### HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward the scalp. Roll up hair firmly, and secure clip, crossing over roller. Do not place clip in roller slit.
2. The firmness of the curl is regulated by the temperature and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, leave rollers in the hair for at least ten minutes before removing. For soft, wavy curls, the rollers should be removed from the hair after a shorter period of time.
4. Removing roller: hold roller in one hand while removing clips with the other. Gently drop roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.

**IMPORTANT:** After using the hot rollers several times, you will find the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

### Layered Nano Titanium™ Technology Rollers



BABNTCHV15 - 12 Rollers  
12 Jumbo (1-1/2")



BABNTCHV21 - 20 Rollers  
8 Large (1-1/4"), 6 Medium (1"), 6 Small (3/4")

### NANO TITANIUM™

Your new Nano Titanium™ roller set has many benefits. Nano titanium™ is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The Nano Titanium™ technology fuses micro particles of titanium with ceramic to provide the ultimate heating performance for beautiful, healthy-looking hair. Nano titanium™ also yields maximum far-infrared heat, penetrating the hair from within for gentle styling without damage, and emits negative ions for faster styling while locking in hair's natural moisture. These professional rollers will give you smooth, silky curls while eliminating frizz.

## USER MAINTENANCE

Your hot roller set is designed for professional use and is virtually maintenance-free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Clean the unit and the heating sink with a cloth. (Occasionally you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap.) If any abnormal condition occurs, unplug the hot rollers, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

### STORAGE

Allow hot rollers to cool. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hot rollers out of reach of children in a safe, dry location.

### CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

**WARNING:**  
**IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.**

**KEEP AWAY FROM WATER**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES**

### HASSLE-FREE 2-YEAR WARRANTY

This warranty is available only to consumers who purchase products directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners or consumers who purchase from unauthorized BaBylissPRO resellers.

BaBylissPRO will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials and was purchased directly from BaBylissPRO or an Authorized BaBylissPRO Reseller.

Your ultimate satisfaction in BaBylissPRO products is our goal so if your item should fail within the generous warranty period, we will repair it and or if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label email us at <https://babylisspro.com/warranty-page>. Or call our toll free customer service department at 800-326-6247 to speak with a representative.

In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY**

**OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

### SERVICE CENTER

**BabylissPro**  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2022 Distributed by BaBylissPRO,  
Stamford, CT 06902

IB-10766E

**BaBylissPRO**  
NANO TITANIUM™

**RULOS CALIENTES PROFESIONALES**

**Instrucciones y guía de peinado**

**Modelos:**  
**BABNTCHV15**  
**BABNTCHV21**

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

## PELIGRO — Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque este producto ni lo deje caer en agua u otros líquidos.
5. No intente alcanzar el aparato después de una caída al agua; **desenchúfelo inmediatamente.**

## ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.

2. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
3. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Use este aparato solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por BabylissPro.
5. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída al agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
6. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
7. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
8. Nunca lo use mientras duerme.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
10. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. No use un cable alargador/de extensión con este aparato.
12. No toque los elementos calentadores que calientan los rulos; se ponen muy calientes.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

### Cómo usar sus rulos calientes:

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y segura. Cierre la cubierta y enchufe el aparato en una toma de corriente (120 V). El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.
2. Encienda el aparato, deslizando el interruptor hacia "ON". Los rulos se calentarán muy rápidamente. Véase la sección "CÓMO MARCAR EL CABELLO" para más información.
3. Deje que los rulos se calienten, manteniendo la tapa cerrada; esto proporcionará un calentamiento más rápido y efectivo. Empiece a marcar el cabello cuando los rulos lleguen a la temperatura deseada. Nota: El indicador térmico se vuelve blanco cuando los rulos estén listos para su uso. Para obtener rizos más apretados, deje que los rulos se calienten por más tiempo. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo.

Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso. Después del uso, permita que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seguro.


4. El cabello debe estar limpio y seco, o ligeramente humedecido; nunca use los rulos en el cabello mojado

### CÓMO MARCAR EL CABELLO

1. Separe una sección de cabello, coloque las puntas en el centro del rulo y enrolle este hacia el cuero cabelludo. Enrolle firmemente el cabello y sujete el rulo con un clip puesto alrededor del mismo. No introduzca el clip en el centro del rulo.
2. La textura de los rizos dependerá de la temperatura de los rulos y del tiempo que permanezcan en el cabello.
3. Para conseguir rizos apretados y firmes, deje los rulos en el cabello por un mínimo de 10 minutos antes de quitarlos. Para obtener rizos sueltos y ondas suaves, déjelos en el cabello por menos tiempo.
4. Para quitar los rulos: Sostenga el rulo con una mano y retire el clip con la otra. Deslice suavemente el rulo (NO LO JALE) y permita que el cabello rebote libremente. Permita que el cabello se enfríe por un minuto antes de peinarlo; esto "fijará" los rizos y logrará un peinado más duradero.

**IMPORTANTE:** La experiencia le ayudará a determinar cuánto tiempo dejar los rulos calientes en el cabello, dependiendo de su textura, para conseguir los resultados deseados.

### RULOS CON TECNOLOGÍA NANO TITANIUM™



BABNTCHV15 - Set de 12 rulos  
12 rulos "jumbo" de 1½ in (38 mm)



BABNTCHV21 - Set de 20 rulos  
8 rulos grandes de 1¼ in (32 mm)  
6 rulos medianos de 1 in (25 mm)  
6 rulos pequeños de ¾ in (19 mm)

### TECNOLOGÍA NANO TITANIUM™

Su nuevo set de rulos calientes con Nano Titanium™ brinda muchos beneficios. El Nano Titanium™ es un conductor térmico excepcional que mantiene la estabilidad en temperaturas ultra-altas. La tecnología Nano Titanium™ combina micropartículas de titanio y cerámica para lograr un rendimiento óptimo y dejar el cabello hermoso y con un aspecto saludable. El Nano Titanium™ genera máximo calor infrarrojo lejano, un calor suave que penetra en el tallo del pelo para peinar el cabello suavemente, sin dañarlo. El Nano Titanium™ también emite iones negativos, los cuales logran un peinado más rápido mientras conservan la hidratación del cabello. Estos rulos profesionales crearán rizos suaves y sedosos mientras eliminarán el frizz.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato ha sido diseñado para uso profesional y requiere poco mantenimiento. Cumple con los más altos estándares de fabricación e ingeniería. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo y permita que se enfríe. Limpie la carcasa del aparato y los elementos calentadores con un paño seco. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suaves. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su reparación.

### ALMACENAMIENTO

Permita que los rulos y el aparato se enfríen. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil; no lo tiree ni lo retuerza, especialmente al nivel del enchufe. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al producto, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para comprobar que no está dañado. Interrumpa el uso inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el producto deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.

**ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO ESTÁ EQUIVOCADO.**

### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

### SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

### GARANTÍA DE 2 AÑOS SIN DIFICULTADES

Esta garantía es válida solo para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por BaBylissPRO.

BaBylissPRO reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales, y siempre que haya sido comprado directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO.

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad así que si este producto BaBylissPRO falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución envíenos un correo electrónico, visitando <https://babylisspro.com/warranty-page>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 800-326-6247, para hablar con un representante.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. **CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. **BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

### CENTRO DE SERVICIO

**BaBylissPro**  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2022 Distribuido por BaBylissPRO,  
Stamford, CT 06902

IB-10766E

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.