


BaBylissPRO[®] × Tomb45[®]


INSTRUCTION MANUAL WIRELESS CHARGING PAD (FXT45MAT)

Connect a USB-C cable to the USB-C port of the wireless charging pad, and plug the other end of the USB cable into a USB adapter or a certified USB power source. You can use the cable and adapter included with your FXT45C Clipper or FXT45T Trimmer.




To use the wireless charging pad, align the bottom of the clipper or trimmer with the bottom of the charging pad. Once the clipper or trimmer is properly aligned on the the charging pad, the charge percentage will display on the device. The lower half of the clipper or trimmer must be positioned on the bottom half of the charging pad for charging to activate.

If the lights on the charging pad flash red, the clipper or trimmer needs to be moved so the bottom of the unit aligns with the ridge at the bottom of the wireless charging pad.



NOTE: IF LIGHTS ON CHARGING PAD LIGHT UP GREEN, THE CLIPPER OR TRIMMER IS ALIGNED CORRECTLY AND WILL CHARGE.




STATE	LED INDICATION
Power connected	Red lights on
Device is charging	Green lights on
Abnormal condition	Red lights flashing

BaBylissPRO® × Tomb 45®


MANUEL D'INSTRUCTIONS TAPIS DE CHARGE SANS FIL (FXT45MAT)

Connecter un câble USB-C au port USB-C du tapis de charge sans fil et brancher l'autre extrémité du câble USB à un adaptateur USB ou à une source d'alimentation USB homologuée. Remarque : Vous pouvez utiliser le câble et l'adaptateur fournis avec votre tondeuse FXT45C ou votre tondeuse de finition FXT45T.




Pour charger votre appareil : Aligner le bas de l'appareil avec le bas du tapis de charge. Une fois alignés, le pourcentage de charge apparaîtra sur l'afficheur LED de l'appareil. Remarque : La moitié inférieure de l'appareil doit être positionnée sur la moitié inférieure du tapis de charge pour que le chargement s'active.

Si les voyants du tapis de charge s'allument en rouge, déplacer l'appareil légèrement de façon à ce que le bas de l'appareil soit sur l'arête au bas du tapis.



REMARQUE : SI LES VOYANTS DU TAPIS DE CHARGE S'ALLUMENT EN VERT, CELA SIGNIFIE QUE L'APPAREIL EST BIEN ALIGNÉ ET QUE LE CHARGEMENT A COMMENCÉ.




ÉTAT	INDICATEURS LED
Sous tension	Indicateurs rouges allumés
Charge	Indicateurs verts allumés
Condition anormale	Indicateurs rouges clignotant

BaBylissPRO® × Tomb45®


MANUAL DE INSTRUCCIONES ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA (FXT45MAT)

Conecte un cable USB-C al puerto USB-C de la almohadilla de carga inalámbrica y conecte el otro extremo del cable USB a un adaptador USB o a una fuente de alimentación USB homologada. Nota: Puede usar el cable y el adaptador incluidos con su cortadora FXT45C o su recortadora FXT45T.




Para cargar el aparato: Alinee la parte inferior del aparato con la parte inferior de la almohadilla de carga. Una vez alineados, el porcentaje de carga aparecerá en la pantalla LED del aparato. Nota: La mitad inferior del aparato debe colocarse sobre la mitad inferior de la almohadilla de carga para que esta se active.

Si las luces de la almohadilla de carga se encienden en rojo, mueva ligeramente el aparato de modo que la parte inferior del aparato esté sobre el borde en la parte inferior de la almohadilla.



NOTA: SI LAS LUCES DE LA ALMOHADILLA DE CARGA SE ENCIENDEN EN VERDE, ESTO SIGNIFICA QUE EL APARATO ESTÁ CORRECTAMENTE ALINEADO Y QUE LA CARGA HA COMENZADO.



ESTADO	INDICADORES LED
En tensión	Indicadores rojos encendidos
Carga	Indicadores verdes encendidos
Condición anormal	Indicadores rojos intermitentes

For warranty information, scan here:

Pour obtenir des informations
sur la garantie, scanner ici :

Para obtener información
sobre la garantía, escanee aquí:



Input: 5V, 2A

WARNING:

DO NOT put metal debris or magnetic cards on the product; it may cause damage to the product or abnormal charging.

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.

Tension nominale d'entrée : 5 V ; 2 A

AVERTISSEMENT :

NE PAS placer de débris métalliques ou de cartes magnétiques sur le produit ; cela pourrait l'endommager ou causer un fonctionnement anormal.

AVERTISSEMENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité peut résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence (RF). S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

Pour être conforme aux réglementations de la FCC concernant l'exposition à l'énergie des fréquences radio (RF), cet équipement doit être installé et utilisé de manière qu'il y ait une distance minimale de 8 po (20 cm) entre lui et votre corps. Utiliser uniquement l'antenne fournie.

Tensión de entrada nominal: 5 V, 2 A

ADVERTENCIA:

NO coloque residuos metálicos ni tarjetas magnéticas sobre el producto; podría dañarlo o provocar una carga anormal.

ADVERTENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular.

Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

Para cumplir con las normas de la FCC sobre la exposición a energía de radiofrecuencia (RF), este equipo debe ser instalado y usado de manera que haya una distancia mínima de 8 in (20 cm) entre él y su cuerpo. Use solamente la antena provista.